



AUFBAUANLEITUNG



Abbildung 1

Nehmen Sie die mehrteilige Rute aus dem Transportköcher und stecken diese ineinander. (Siehe Abbildungen 1-3)

Montieren Sie das Adapterstück (Siehe Abbildung 4) auf den Fuß z.B. die Bodenplatte.

Die Bannerfahne hat am unteren Ende eine Öffnung, in die Sie die Rute einführen können. (Siehe Abbildung 5).



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4




Abbildung 5

Bitte den Fahndruck erst komplett auf die Rute bis zur Spitze ziehen und festhalten und mit leichtem Druck die Fahne bis nach unten führen.

Danach stecken Sie die Rute auf den Adapter des Fußes und befestigen den Druck mittels der Spannbänder am Fuß oder an der Rute (Siehe Abbildungen 5-8). Auf welcher Höhe Sie fixieren, ist von der Länge der Fahne abhängig, die durch die Schnittmuster variieren kann.

Den Druck nur soweit spannen, dass keine Falten am Banner auftreten. Fertig!




Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8



Event Banner

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!